NOPALLUX

NE BACAJTE OVO UPUTSTVO
MOLIMO VAS DA GA ZADRŽITE ZA BUDUĆU UPOTREBU

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sijalična grla E-14**<br>**ART.116K**<br>**ART.119**<br>**ART.136**<br>**ART.136A**<br><br>**Tehničke karakteristike:**<br>**2A 250V~**<br>**Priključne stezaljke 0,5mm2-1mm2**<br>**Temperatura upotrebe 135°C** | **Sijalična grla E27 sa navojem za nazuvicu M10X1**<br>**ART.106LK**<br>**ART.106SP**<br>**ART.107**<br>**ART.108**<br>**ART.133**<br><br>**Tehničke karakteristike:**<br>**4A 250V~**<br>**Priključne stezaljke 0,5mm2-1mm2**<br>**Temperatura upotrebe 165°C** | **Ostala sijalična grla E27 i svetiljke**<br>**ART.120L**<br>**ART.122L**<br>**ART.130**<br>**ART.130PP**<br>**ART.130A**<br>**ART.126K**<br>**ART.127K**<br>**ART.128I**<br>**ART.128KI**<br>**Tehničke karakteristike:**<br>**4A 250V~**<br>**Priključne stezaljke 0,5mm2-2,5mm2**<br>**Temperatura upotrebe 165°C** | |
| **Standardi i propisi:**<br>**Direktiva 2014/35/EU (LVD)**<br>**IEC 60238**<br>**SRPS EN 60238** | | | |

## Bezbednosna upozorenja tokom montaže



**Instalaciju i održavanje mora izvršiti kvalifikovano lice i u saglasnosti sa važećim nacionalnim zakonima i propisima, inače postoji opasnost od električnog udara!**



**Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti mrežni osigurač i proveriti ima li napona na vodovima.**
**Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka 0,5mm2 do 2,5mm2 u skladu sa tehničkim karakteristikama za tip grla.**
**Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini cca.6-8 mm i provodnike pritegnuti u stezaljke grla.**

**Prilikom pritezanja koristiti izvijač 3-4 mm ili krstasti PH1.**

**Fiksirati kapu grla pomoću nazuvice M10x1 (za grla sa nazuvicom) i spojiti telo sa kapom ili stojeće grlo pomoću nosača.**

**Proveriti ispravnost veze priključaka i provodnika i samo ako je korektna uključiti mrežni osigurač.**

**Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.**

## Uputstva za bezbednu upotrebu

**Temperatura grla ne sme preći naznačene vrednosti, obavezno proveriti prilikom ugradnje u svetiljke.**
**Nikada ne koristiti sijalicu veće snage nego što je naznačeno na svetiljci.**

**Ukoliko je grlo bez sijalice obavezno isključiti napajanje.**

REKLAMACIJA VAŽI SAMO UZ RAČUN. U SLUČAJU REKLAMACIJE OBRATITE SE VAŠEM PRODAVCU.